

SEAC

sea is calling

TABLET



MANUEL DE L'UTILISATEUR



MADE IN CHINA

Table des matières

MANUEL DU TABLET	4	Alarmes (ALARMS).....	24
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	4	Affichage.....	25
METTRE EN MARCHÉ LE TABLET.....	7	Réglages du système (SYS SET)	26
MATÉRIEL.....	7	Mode PC.....	27
APPLICATION LOGICIELLE.....	8	Mode INFO.....	28
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9	Réinitialisation (RESET).....	28
Modes de plongée	9	Mode usine (OFF)	30
Algorithme de décompression	10	PLAGE DES RÉGLAGES UTILISATEUR... 31	
Niveaux de prudence	10	LE TABLET AU COURS DE LA PLONGÉE32	
Plongées successives	10	PLONGÉE EN MODE SCUBA (OC)	33
Plongées avec intervalles de surface	10	1. Plongée sans décompression NDL.....	34
NDL – Limite de plongée sans		2. Palier profond.....	35
décompression	10	3. Palier de sécurité.....	36
Palier de sécurité	10	4. Plongée avec DÉCO.....	38
Palier profond.....	11	5. Changement de mélange au cours de la	
Durée de la remontée TTS.....	12	plongée.....	39
Alarme de vitesse de remontée.....	12	PLONGÉE EN MODE PROFONDIMÈTRE	
Alarme de profondeur limite MOD		GAUGE.....	40
dépassée.....	12	PLONGÉE EN MODE APNÉE FREE	41
Alarme d'infraction de décompression.....	13	APRÈS LA PLONGÉE.....	42
Blocage de l'ordinateur.....	13	Temps de désaturation	42
Durée d'interdiction de vol.....	14	Durée d'interdiction de vol.....	43
Temps de désaturation.....	14	Carnet de plongée.....	44
Indicateur d'altitude autorisée.....	14	Raccorder votre ordinateur Tablet à un PC	
Pile/autonomie.....	15	ou un Mac.....	45
Heures et fuseaux horaires.....	16	REPLACEMENT DE LA PILE	46
Planificateur.....	17	NUMÉRO DE SÉRIE DU TABLET	47
DiveLogger	17	CERTIFICATION CE.....	47
NOMENCLATURE DES BOUTONS	17	SOINS ET ENTRETIEN.....	47
MENU ET RÉGLAGES	18	MARQUAGE.....	48
Mémoire des données de l'utilisateur :	18	CERTIFICAT DE GARANTIE.....	48
Chronomètre	19	DÉCLARATION CE	52
Carnet de plongée.....	19	Avertissement de la FCC :	52
MÉLANGES.....	20	Déclaration d'exposition aux radiations de la	
Paramètres de plongée (DIVESET).....	21	FCC :	53
Raccordement aux blocs (TANK).....	22		
Planificateur (PLANNER).....	23		

MANUEL DU TABLET

Félicitations pour votre achat d'un ordinateur de plongée SEAC.

Le Tablet de SEAC est un instrument utilisant des technologies de pointe, conçu et fabriqué pour fournir toutes les informations dont un plongeur a besoin.

Consultez régulièrement www.seacsub.com pour y trouver les mises à jour de ce manuel.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

• ATTENTION !

Lisez entièrement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'ordinateur SEAC. Une utilisation incorrecte de l'ordinateur annulerait la garantie, et pourrait l'endommager de façon définitive.

• ATTENTION !

N'utilisez l'ordinateur de plongée que lorsque vous aurez lu tous les chapitres du manuel d'instructions, et que vous aurez parfaitement compris son fonctionnement.

• ATTENTION !

L'ordinateur de plongée ne se substitue pas à une formation de plongée, et ne doit être utilisé que par des plongeurs qui ont suivi une formation adéquate et disposent des autorisations adéquates, délivrées par un organisme d'enseignement certifié.

• ATTENTION !

L'ordinateur ne remplace pas la compréhension des tables de décompression, que les plongeurs doivent toujours avoir avec eux par sécurité, ainsi qu'un profondimètre, un manomètre et une montre de plongée.

• ATTENTION !

Afin de garantir le bon fonctionnement du manomètre, l'ordinateur-montre TABLET ne doit être jumelé qu'avec la sonde SEACSUB LED TANK PROBE.

• ATTENTION !

L'ordinateur SEAC est un dispositif auxiliaire au cours d'une plongée. Il est par conséquent crucial pour chaque plongeur d'avoir avec lui/elle une table lui permettant d'effectuer la phase de décompression si l'appareil venait à avoir une défaillance.

- **ATTENTION !**

L'apnée comporte des risques de souffrir de syncope, de taravana, d'œdème pulmonaire et d'hémoptysie, alors que la plongée en scaphandre peut provoquer des accidents de décompression, une toxicité de l'oxygène, et tous les autres risques généralement associés à la plongée : même le fait de lire soigneusement le manuel et d'utiliser correctement l'appareil ne permet pas d'exclure tout danger potentiel.

- **ATTENTION !**

L'ordinateur ne peut pas prendre en compte les modifications physiologiques individuelles qui peuvent se produire d'un jour à l'autre. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser l'appareil avec prudence et précaution, en restant dans les limites indiquées par l'ordinateur de manière à minimiser les risques.

- **ATTENTION !**

Il est strictement interdit de pratiquer l'apnée dans les 12 heures qui suivent une plongée en scaphandre !

Le non-respect de cette règle augmenterait considérablement le risque d'accident de décompression.

- **ATTENTION !**

Ne partagez pas un ordinateur entre deux plongeurs pendant une plongée. Chaque plongeur doit disposer de ses propres instruments afin d'avoir les informations et de n'enregistrer les données que de ce plongeur.

- **ATTENTION !**

Vous devez vérifier le niveau de la pile avant de plonger. Ne plongez PAS si l'icône de pile faible est visible à l'écran. Vérifiez toujours que l'affichage ne présente aucun signe de mauvais fonctionnement, et qu'il est clairement lisible.

L'icône de la pile a deux segments :

Segment 1 : Ligne extérieure de la pile ==> le niveau de la pile est inférieur à la charge minimale (ne plongez pas).

Segment 2 : Première barre à partir du bas ==> la charge de la pile est inférieure à 2,1 V (niveau bas. La charge pourrait chuter au cours d'une plongée, en particulier en eaux froides).

- **ATTENTION !**

Vérifiez toujours que les réglages sont corrects pour votre plongée, et ne laissez personne d'autre modifier votre ordinateur avant la plongée.

Si quelqu'un a modifié votre ordinateur, vérifiez que les paramètres sont corrects.

- **ATTENTION !**

Il est important de garder à l'esprit que votre corps change, même d'un jour à l'autre, ce qu'un ordinateur ne peut pas prévoir. Si votre condition physique n'est pas excellente, ou si vous avez l'impression d'avoir des problèmes physiques, ne plongez pas !

- **ATTENTION !**

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences magnétiques.

Dans ce cas, réinitialisez simplement l'appareil pour retrouver un fonctionnement normal, en suivant les instructions fournies dans ce manuel (voir « Réinitialisation ») et utilisez l'appareil dans une autre position.

- **ATTENTION !**

Évitez absolument d'appuyer avec vos doigts sur la grille latérale du capteur, en particulier si le compartiment du dit capteur est rempli d'eau, cela perturberait la mesure du zéro, et pourrait par conséquent provoquer une lecture incorrecte de la profondeur au cours de la plongée suivante, avec la conséquence que les données de limite de plongée sans décompression NDL et de décompression pourraient aussi être erronées. En mode plongée DIVE, si vous remarquez une mesure différente de zéro alors que vous êtes en surface, vous devez réinitialiser le capteur (voir les instructions et avertissements concernant la réinitialisation plus loin dans ce manuel), ou attendre quelques heures pour que le système rétablisse le point zéro correctement.

METTRE EN MARCHÉ LE TABLET

Si votre Tablet a été éteint en mode OFF (mode Usine), appuyez simultanément sur les deux boutons pour le redémarrer.

Le Tablet dispose d'une fonction qui éteint automatiquement l'affichage après une inactivité de 3 minutes. Pour le relancer, appuyez sur l'un des deux boutons.

MATÉRIEL

Type :	Ordinateur de poignet.
Écran :	Icônes LCD/segments/matrice transfective avec contraste réglable.
Rétroéclairage :	LED, réglable.
Pile :	CR2450, non rechargeable, 3 V, 600 mAh, remplaçable par l'utilisateur (nous conseillons fortement de faire faire le changement par un centre agréé SEAC, qui remplacera aussi le joint torique du compartiment de la pile).
Boutons :	2
Type d'alarme :	Sonore et visuelle.
Interface PC/Mac :	Bluetooth, série par USB avec un câble spécifique dédié (en option).
Profondeur maximale d'utilisation :	100 mètres

APPLICATION LOGICIELLE

Mises à jour :	Possibles par le port série via USB.
Mode Usine :	Possible pour économiser de l'énergie, peut être déclenché par l'utilisateur.
Auto-récupération :	Redémarrage automatique si le logiciel bloque.
Restauration :	Manuelle, par une combinaison de boutons/temps.
Algorithme de décompression :	Bühlmann ZHL-16C pour Air/Nitrox.
Niveaux de prudence :	Oui, sur la base de facteurs de gradient.
Mélanges gérés :	Air/Nitrox, au nombre de 3 (O ₂ maxi 99 %).
Modes de plongée :	Plongée (Scuba), Profondimètre (Gauge) et Apnée (Free), et OFF (statique)
Palier de sécurité :	Oui, adaptable par l'utilisateur (profondeur et durée).
Palier profond :	Oui, basé sur la profondeur maximale atteinte.
Type d'eau :	Eau de mer/eau douce.
Alarmes :	Infraction MOD, vitesse de remontée, infraction de palier de décompression.
Échantillonnage du carnet de plongée :	Scuba/Gauge => 5 secondes ; Free (Apnée) => 2 secondes.
Capacité du carnet :	Environ 40 heures (mode Scuba/Gauge) ou environ 18 heures (mode Free).
Planificateur :	Calcul des limites de plongée sans décompression air/nitrox.
Chronomètre :	START / STOP / RESET / LAP.
Réglage du rétroéclairage :	Auto
Unités :	Métriques/impériales.
Montre :	Format 24/12 heures, double fuseau horaire.
Réinitialisation :	Tissus/réglages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modes de plongée

L'ordinateur gère trois modes de plongée :

I. Mode plongée SCUBA :

Plongée : lorsque la profondeur dépasse 150 cm.

Surface : lorsque la profondeur est moins grande que 90 cm.

II. Mode profondimètre GAUGE :

Plongée : lorsque la profondeur dépasse 150 cm.

Surface : lorsque la profondeur est moins grande que 90 cm.

III. Mode apnée FREE :

Plongée : lorsque la profondeur dépasse 100 cm.

Surface : lorsque la profondeur est moins grande que 50 cm.

IV. Mode OFF :

L'ordinateur ne se met dans aucun mode. Idéal pour les personnes qui veulent faire de l'apnée statique.

Après une plongée en mode SCUBA ou GAUGE, l'ordinateur reste sur l'écran de ce mode pendant 10 minutes après avoir fait surface, et vous ne pourrez par conséquent pas accéder au menu et au sous-menu.

Après une plongée en mode FREE, l'ordinateur reste sur l'écran de ce mode pendant 15 minutes après avoir fait surface, et vous ne pourrez par conséquent pas accéder au menu et au sous-menu.

Après une plongée en mode SCUBA ou GAUGE, le mode apnée FREE ne peut pas être activé pendant une période de 12 heures.

Après une plongée en mode profondimètre GAUGE, du fait que la saturation des tissus est calculée d'après le mélange n° 1, le mode plongée SCUBA est disponible.

Après une plongée en mode profondimètre GAUGE, la désaturation et la durée d'interdiction de vol sont mises à jour avec les nouvelles données de saturation des tissus. En particulier, la durée d'interdiction de vol est réglée sur 24 heures, comme précaution et par sécurité, quel que soit le type de profil qui a été suivi.

Après une plongée en mode apnée FREE, la désaturation résiduelle et la durée d'interdiction de vol, si elles existaient avant la plongée en mode apnée FREE, resteront inchangées.

Si vous réinitialisez les réglages, l'ordinateur repart automatiquement en mode plongée SCUBA.

NOTE :

Lorsque l'ordinateur est en mode Montre et que vous plongez sans indiquer manuellement le mode de plongée (à l'aide du bouton de droite), l'ordinateur lance automatiquement le mode que vous avez utilisé le plus récemment.

Algorithme de décompression

L'ordinateur utilise l'algorithme de Bühlmann ZHL-16C original, sans modifications.

Niveaux de prudence

Le Tablet vous permet de choisir parmi 6 niveaux de protection (prudence), de 0 à 5. Le niveau 5 offre la prudence maximale.

Plongées successives

Toutes les plongées effectuées dans une période de 48 heures sont considérées comme « successives ».

Plongées avec intervalles de surface

Les « intervalles de surface » sont les moments où le plongeur émerge après avoir commencé une plongée de type SCUBA.

L'intervalle de surface prend fin si le plongeur redescend dans un délai de moins de dix minutes à partir du moment où il a émergé, au-delà de ce délai la plongée en cours est considérée comme terminée.

Si vous changez de mélange au cours de la plongée et que vous descendez de nouveau dans les 10 minutes après avoir fait surface, le mélange utilisé est réinitialisé au mélange de départ.

NDL - Limite de plongée sans décompression

La limite de plongée sans décompression est définie comme le temps restant à la profondeur actuelle, en respirant le gaz actuellement utilisé, avant de passer en mode décompression.

Pour éviter de devoir effectuer des paliers de décompression, la durée requise pour la remontée doit être soustraite de la NDL.

Palier de sécurité

L'utilisateur peut régler à la fois la profondeur et la durée du palier de sécurité.

NOTES :

- a) Le palier de sécurité est calculé et proposé si la profondeur maximale atteinte est plus grande que 12 mètres.
- b) Le palier de sécurité est affiché lorsque le plongeur arrive à 9 mètres de la surface.
- c) Le compte à rebours commence si le plongeur arrive entre +2 mètres et -2 mètres de la profondeur fixée pour le palier. Si la profondeur choisie pour le palier est de 5 mètres, le compte à rebours commence entre 7 et 3 mètres. Dans ce cas, si vous remontez à une profondeur plus haute que 3 mètres, le palier est annulé.
- d) Le palier de sécurité n'est ni calculé ni proposé si au moins un palier de décompression est en attente à moins de 9 mètres de la surface.
- e) Si la plongée en cours comprend un ou plusieurs paliers de décompression, et si ceux-ci sont annulés au cours de la remontée (avant d'arriver à 9 mètres) du fait d'une remontée très lente ou dans un cas de plongée multi-niveaux, alors le palier de sécurité est calculé et proposé au moment et avec la durée déterminés par l'utilisateur.
- f) Si le plongeur descend de nouveau plus profond que 9 mètres, après avoir effectué ledit palier, le palier de sécurité est recalculé et repropocé suivant les règles décrites ci-dessus.
- g) Si le plongeur descend à une profondeur plus importante que 9 mètres au cours du compte à rebours, il sera réinitialisé et recalculé suivant les règles ci-dessus.

Palier profond

Si le palier profond est activé, il est calculé comme un arrêt de 2 minutes et 30 secondes à la moitié de la profondeur maximale atteinte, si les conditions suivantes sont réunies :

- La profondeur maximale atteinte est supérieure à 18 mètres.
- Il n'y a pas de palier de décompression obligatoire au cours de la remontée.

NOTES :

- a) Si le palier profond est affiché entre +5 m et -3 m du palier calculé. En d'autres mots, si le palier profond est à 20 mètres, il est affiché dans une plage entre 17 mètres et 25 mètres.
- b) Le compte à rebours du palier commence lorsque le plongeur est dans une plage entre +2 m et -2 m de la profondeur calculée du palier. Par exemple : si le palier est défini à 25 mètres, le compte à rebours est effectué dans la plage de 27 à 23 mètres. Si le plongeur remonte de 2 mètres par rapport à la

profondeur du palier (c'est-à-dire à une profondeur inférieure à 23 mètres), il est annulé. Si le plongeur reste entre 27 et 31 mètres, le compte à rebours est suspendu.

- c) Si le plongeur remonte de nouveau de plus de 6 mètres au-dessus du palier (ou dans tous les cas plus haut que 18 mètres), il sera recalculé suivant la règle ci-dessus.

Durée de la remontée TTS

La « TTS » est la durée de la remontée jusqu'en surface, et comprend tout le temps nécessaire pour l'exécution des paliers de décompression obligatoires (calculés en fonction des réglages de l'utilisateur) ainsi que le temps nécessaire à la remontée elle-même (calculé à la vitesse constante de 9 m/min).

Alarme de vitesse de remontée

La vitesse de remontée maximale standard est réglée à 9 mètres/minute.

L'alarme de vitesse de remontée indique la vitesse à l'aide d'icônes, et est seulement disponible en mode plongée SCUBA.

L'icône de vitesse de remontée est constituée de 3 flèches.

L'alarme de vitesse de remontée est à la fois visuelle et sonore.

L'alarme visuelle ne peut pas être désactivée.

L'utilisateur peut désactiver l'alarme sonore.

Les règles de l'alarme de vitesse de remontée sont les suivantes :

- Vitesse ≤ 3 m/min : aucune indication
- 3 m/min $<$ vitesse ≤ 6 m/min : une flèche
- 6 m/min $<$ vitesse ≤ 9 m/min : deux flèches
- 9 m/min $<$ vitesse ≤ 12 m/min : trois flèches
- Vitesse > 12 m/min : trois flèches clignotantes + alarme sonore

Alarme de profondeur limite MOD dépassée

La « MOD » définit la profondeur limite d'utilisation pour le mélange utilisé, et est calculée suivant la pression atmosphérique réelle en surface et la ppO_2 (pression partielle d'oxygène) choisie pour ledit mélange utilisé.

L'alarme de MOD dépassée est visuelle et sonore.

L'alarme visuelle ne peut pas être désactivée, elle est matérialisée par le champ de la profondeur actuelle qui clignote.

L'utilisateur peut désactiver l'alarme sonore.

Les deux alarmes se mettent en marche dès que la MOD est dépassée.

Alarme d'infraction de décompression

L'alarme d'infraction de décompression se déclenche lorsque le plongeur arrive à une profondeur moins importante (en valeur absolue) que celle fixée pour le palier de décompression obligatoire.

L'alarme d'infraction de décompression est à la fois visuelle et sonore.

L'alarme visuelle ne peut pas être désactivée, elle est matérialisée par le champ de la profondeur actuelle qui clignote.

L'utilisateur peut désactiver l'alarme sonore.

Les deux alarmes se déclenchent lorsque le plongeur arrive à une profondeur moins importante de 0,5 m (en valeur absolue) que celle fixée pour le palier de décompression obligatoire.

L'alarme ne se déclenche pas pour les paliers profonds et les paliers de sécurité, du fait que ceux-ci ne sont pas obligatoires.

Blocage de l'ordinateur

Si des paliers de décompression sont omis, plutôt que de passer immédiatement en mode de blocage comme les autres ordinateurs de plongée, le Tablet applique des points de pénalité qui résulteront en un blocage du mode plongée SCUBA lorsque 150 points seront atteints.

Les points de pénalité sont attribués comme suit :

- 5 points pour chaque intervalle de 5 secondes, si la profondeur actuelle du plongeur est moins grande de 1 m que le niveau du palier indiqué.
- 10 points pour chaque intervalle de 5 secondes, si la profondeur actuelle du plongeur est moins grande de 2 m que le niveau du palier indiqué.

Cela signifie que pour une infraction qui dure, le Tablet se mettra en mode infraction après environ 2 minutes à une profondeur moins grande de 1 m que celle du palier, et après environ 1 minute si le différentiel est de 2 m.

Lorsque le décompte atteint 150 points, l'ordinateur passe en mode bloqué.

Le plongeur est alerté par une icône « **Alert** » et un message, en alternance avec les informations concernant la décompression restante, qui est indiqué par les mots « **WARNING DECO VLT** ».

La décompression sera toujours calculée jusqu'à la fin de la plongée, lorsqu'elle est anticipée par le modèle mathématique de Bühlmann.

• ATTENTION !

deux plongées successives avec un intervalle de surface de moins de 10 minutes sont considérées comme une seule et même plongée.

Si le palier de décompression obligatoire est enfreint au cours de la plongée et que l'ordinateur passe en mode bloqué, le mode Plongée SCUBA ne sera pas disponible pendant 18 heures.

Après cette période, le compteur qui permet de désactiver la montre sera réinitialisé au début de la plongée qui suit.

Si vous commencez une nouvelle plongée en mode SCUBA avant la fin de cet intervalle, et que l'ordinateur est toujours en mode bloqué, l'icône « **ALERT** » et le message « **WARNING DECO VLT** » s'afficheront pour tout le restant de la plongée, sans alterner avec les données de décompression.

Lorsque l'ordinateur est en mode bloqué, la durée d'interdiction de vol et le temps de désaturation ne sont pas affichés.

Durée d'interdiction de vol

La durée d'interdiction de vol est calculée d'après les règles suivantes :

- 12 heures pour une plongée unique (pas de plongée dans les 48 heures précédentes), dans les limites du temps autorisé sans décompression.
- 18 heures pour des plongées successives sans décompression le même jour ou sur plusieurs jours.
- 24 heures pour des plongées successives avec décompression le même jour ou sur plusieurs jours.

Pour plus d'informations, consultez la section « Durée d'interdiction de vol » dans le chapitre « Après la plongée ».

Temps de désaturation

Le temps de désaturation des tissus est calculé immédiatement à la fin de la plongée.

Il est défini comme la durée nécessaire à la pression d'azote inerte pour s'abaisser au-dessous de la pression partielle d'azote (ppN_2) respirée, augmentée d'un facteur de tolérance.

Pour plus d'informations, consultez la section « Temps de désaturation » dans le chapitre « Après la plongée ».

Indicateur d'altitude autorisée

L'altitude autorisée est calculée et mise à jour après les plongées dans un mode quelconque.

L'icône d'altitude autorisée s'affiche en mode Montre, et se présente comme suit :

- Maxi 1 000 m : 1 triangle.

- Maxi 2000 m : 2 triangles.
- Maxi 3000 m : 3 triangles.
- Sans limites : pas d'icône (non affichée).

Pile/autonomie

L'ordinateur est alimenté par une pile 3V CR2450, qui dispose d'une capacité nominale de 600 mAh.

La capacité de la pile varie suivant les conditions de l'environnement.

L'autonomie de la pile varie en fonction de la manière dont le produit est utilisé, et des fonctions qui sont activées.

L'autonomie chute considérablement lorsque le rétroéclairage, les alarmes sonores, une connexion avec un PC ou des mises à jour sont utilisés.

Lorsque l'application logicielle est lancée, un test de la pile en charge est effectué. Lorsque cela se produit, vous pouvez remarquer une extinction temporaire du rétroéclairage. Si le voltage de la pile en charge est inférieur à 2,0 V (tension minimale), l'appareil reste éteint ou se bloque sur un écran portant les mots « **LOW BAT** ». Dans certains cas, vous pouvez voir une invite de réinitialisation pendant plusieurs cycles.

Si la tension de la pile est au-dessous de 1,8 V (tension de départ), le rétroéclairage peut rester constamment allumé jusqu'à ce que la pile soit totalement épuisée. Dans ce cas, l'ordinateur ne s'allumera pas du tout et aucun texte ne s'affichera à l'écran.

L'icône de la pile a deux segments :

Segment 1 : Ligne extérieure de la pile ==> le niveau de la pile est inférieur à la charge minimale (ne plongez pas).

Segment 2 : Première barre à partir du bas ==> la charge de la pile est inférieure à 2,1 V (niveau bas. La charge pourrait chuter au cours d'une plongée, en particulier en eaux froides).

Autonomie théorique, strictement liée à la qualité de la pile utilisée :

Mode	Autonomie théorique (années)
Mode Usine	8,4
Montre	3,0
100 plongées/an	2,9
200 plongées/an	2,7
300 plongées/an	2,1

Les données indiquées ci-dessus :

concernent une pile neuve de fabrication récente (et par conséquent non sujette à un auto-épuiement excessif),

concernent une utilisation à 25 °C,

concernent une utilisation sans exposition directe à la lumière solaire,

ne comprennent pas la consommation due au rétroéclairage et aux alarmes sonores

Heures et fuseaux horaires

L'ordinateur peut prendre en compte deux fuseaux horaires :

Heure locale : l'heure qu'il est à l'endroit où se trouve l'utilisateur.

Heure du domicile : l'heure qu'il est chez vous.

L'heure de référence est toujours l'heure locale, elle est indiquée au centre de l'écran du mode Montre, ou sur les écrans secondaires des plongées en mode SCUBA/GAUGE/FREE/OFF.

L'heure du domicile ne peut être changée qu'en modifiant la valeur du fuseau horaire « UTC HOME » dans le menu « SYS SET ».

Si « UTC LOC » et « UTC HOME » sont identiques, une seule heure s'affiche sur l'écran du mode Montre.

Si les deux paramètres sont différents, l'heure locale LOCAL s'affiche au centre de l'écran (la date indiquée se rapporte à cette heure), alors que l'heure du domicile HOME s'affiche en bas à droite.

Si la date de chacune des deux heures est différente, celle qui découle de l'heure du domicile HOME s'affiche en bas à droite : « +1 / -1 ».

Planificateur

Le planificateur du Tablet vous permet de simuler et de planifier une plongée, d'afficher le temps restant sans décompression NDL, en fonction de la profondeur prévue.

Le planificateur vous permet d'organiser des plongées à l'air ou au nitrox avec des limites de plongée sans décompression seulement, qui n'exigeront donc pas de décompression.

Les données d'entrée (mélange, ppO_2 max, niveau de prudence) sont indiquées dans les divers sous-menus (mélange « MIX », réglages plongée « DIVE SET ») et sont utilisés pour calculer la limite de plongée sans décompression NDL.

La limite de plongée sans décompression NDL calculée suppose une descente à 18 mètres/minute.

La limite de plongée sans décompression NDL ne comprend pas le temps nécessaire à la remontée.

En mode Planification, vous ne pouvez modifier que la profondeur de la plongée et le temps en surface.


L'affichage de la limite de plongée sans décompression NDL est mis à jour immédiatement lorsque la profondeur de la plongée ou l'intervalle de surface sont modifiés.

Les profondeurs supérieures à 45 mètres ne peuvent pas être prises en compte.

DiveLogger

Les données de plongée peuvent être téléchargées pour enregistrement, visualisation ou utilisation. Le logiciel pour Windows 10 et Mac est disponible gratuitement sur le site Internet www.seacsub.com. Le TABLET peut être connecté à un PC par Bluetooth. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser un câble USB spécial, qui est vendu séparément.


NOMENCLATURE DES BOUTONS



MENU ET RÉGLAGES

Méthodes pour entrer dans tous les menus des réglages indiqués ci-dessous :

- Dans le mode Montre, appuyez longuement sur le bouton R (droite) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. DIVE LOG apparaît à l'écran. À partir de là, appuyez plusieurs fois sur le bouton R jusqu'à ce que le nom de la fonction désirée s'affiche. À ce moment, confirmez votre choix avec le bouton L (gauche) afin d'entrer dans le sous-menu de réglage/d'édition correspondant.
- Où que vous soyez, appuyez sur les boutons L et R en même temps pour revenir à l'écran principal (montre).



Mémoire des données de l'utilisateur :


Les données des réglages que l'utilisateur indique/modifie, les données des tissus et l'heure/la date actuelle sont enregistrés toutes les 15 minutes.

Par conséquent, si vous changez la pile, les données qui sont restaurées à remise en marche sont tout au plus datées de 15 minutes, il ne sera donc nécessaire de modifier l'heure que de quelques minutes.

Chronomètre

Le chronomètre ne peut être activé que depuis les modes Montre WATCH, profondimètre GAUGE DIVE et apnée FREE DIVE, et pas depuis le mode plongée SCUBA DIVE.

Pour passer en mode chronomètre, appuyez sur le bouton L depuis l'un des modes indiqués ci-dessus.



Carnet de plongée

La mémoire de l'appareil, conçue pour enregistrer les données des plongées en mode plongée SCUBA/profondimètre GAUGE/apnée FREE est limitée à :

- environ 40 heures (modes plongée SCUBA et profondimètre GAUGE). Intervalle d'échantillonnage 5 secondes.
- environ 18 heures (mode Free). Intervalle d'échantillonnage 2 secondes.

Si la mémoire est totalement pleine, les plongées les plus anciennes seront supprimées pour faire de la place pour les nouvelles.

MÉLANGES


Le Tablet peut prendre en charge jusqu'à trois mélanges gazeux avec des pourcentages d'oxygène (O_2) de 21 % à 99 %, et des pressions partielles d'oxygène (ppO_2) de 1,2 à 1,6 bar.

Lorsque vous entrez dans le sous-menu « MIX1 », le nombre correspondant au pourcentage d'oxygène de ce gaz clignote. Celle-ci peut être modifiée à l'aide des boutons L(+) et R (-). Champs pour le réglage de O_2 de 21 % à 99 %. La MOD s'affiche en haut à droite de l'écran, elle représente la profondeur maximale d'utilisation du pourcentage de O_2 sélectionné, pour la ppO_2 sélectionnée – qui peut être choisie par une pression sur le bouton R (droite) pendant plus de 2 secondes, lorsque le chiffre de la ppO_2 clignote, vous pouvez alors choisir la valeur désirée en utilisant les boutons L (+) et R (-). La plage de réglage va de 1,2 à 1,6 bar, par incréments de 0,05 bar. Lorsque la PO_2 a également été sélectionnée, une pression sur le bouton R pendant plus de 2 secondes fera avancer jusqu'à l'écran « MIX 2 ». Avec la même méthode que pour le mélange MIX1, réglez le pourcentage de O_2 et la ppO_2 . Par une pression sur le bouton R pendant plus de 2 secondes, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver MIX2 en choisissant ON ou OFF, à l'aide des boutons L ou R. Une pression sur les deux boutons en même temps permet de sortir du menu des mélanges MIX. Lorsque la PO_2 a également été sélectionnée, une pression sur le bouton R pendant plus de 2 secondes fera avancer jusqu'à l'écran « MIX 3 ». Avec la même méthode que pour le mélange MIX1, réglez le pourcentage de O_2 et la ppO_2 . Par une pression sur le bouton R pendant plus de 2 secondes, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver MIX3 en choisissant ON ou OFF, à l'aide des boutons L ou R. Une pression sur les deux boutons en même temps permet de sortir du menu des mélanges MIX.

• ATTENTION !

Le fait de changer ces réglages exige une formation spéciale sur l'utilisation des mélanges respiratoires enrichis. Si vous n'avez pas suivi cette formation, ne plongez pas avec des mélanges respiratoires enrichis !

N'utilisez pas de mélanges respiratoires enrichis autres que ceux qui ont été réglés sur votre ordinateur de plongée. Utiliser des mélanges autres rend impossible un calcul correct de la décompression !



Paramètres de plongée (DIVESET)

Depuis le sous-menu MODE, utilisez les boutons L (+) ou R (-) pour sélectionner le type de plongée : OFF pour l'apnée statique, SCBA avec un dispositif respiratoire à circuit ouvert (OC), GAGE en mode Instrument/Gauge (profondimètre/chronomètre uniquement), ou FREE pour l'apnée. Confirmez le choix du type de plongée par une pression de plus de 2 secondes sur le bouton R. L'icône correspondante (OC, GAUGE ou FREE) s'active en haut de l'écran pour afficher votre choix au cours de la plongée.


L'écran « **SFT LEV** » s'affiche, avec un numéro qui clignote. Sur cet écran vous pouvez choisir le niveau de prudence choisi, de 0 à 5. En d'autres mots, vous pouvez choisir si vous préférez que votre Tablet soit plus ou moins prudent lorsqu'il calcule la sécurité ou la courbe de décompression. Choisir la valeur 5 signifie que vous voulez plonger avec la plus grande prudence possible, alors que 0 est la valeur minimale.

Une fois que vous avez choisi la valeur que vous désirez, appuyez sur le bouton R pendant plus de 2 secondes pour passer à l'écran **S.S.TIME**, où vous pourrez régler en minutes la durée du palier de sécurité que vous effectuerez avant d'émerger. Les valeurs peuvent être modifiées avec les boutons L et R de 0 (pas de palier de sécurité) à 5 minutes.

Une pression de plus de 2 secondes sur le bouton R vous amène à la page permettant de choisir la profondeur du palier de sécurité : **S.S.DPT**. Celle-ci peut être réglée entre 3 et 6 mètres à l'aide des boutons L et R.

Appuyez sur le bouton R pendant plus de 2 secondes. L'écran **DEEP STP** s'affiche, vous pouvez choisir ON ou OFF si vous voulez activer ou désactiver le palier profond. Si vous choisissez ON, le Tablet va en calculer automatiquement la profondeur et la durée. Appuyez sur le bouton R pendant plus de 2 secondes pour confirmer votre choix.

L'écran **WATER** s'affiche ensuite, sur lequel vous pourrez choisir l'eau de mer (SLT) ou l'eau douce (FRH). Appuyez simultanément sur les boutons L et R pour confirmer votre choix et revenir à l'écran principal.



• ATTENTION !

Pour des raisons de sécurité, il n'est PAS possible de régler le mode apnée FREE en tant que mode principal avant que 12 heures ne se soient écoulées depuis la plongée la plus récente en scaphandre SCUBA ou en mode profondimètre GAUGE.


Raccordement aux blocs (TANK)

Connectez la sonde LED TANK PROBE (en option) à un port HP du premier étage du détendeur. Vérifiez que le bloc a une pression résiduelle d'au moins 15 bar (la sonde LED TANK PROBE ne s'activera pas en dessous de cette valeur). Mettez le circuit sous pression et patientez pour effectuer un contrôle visuel des voyants et de l'état de la batterie.

Attention ! Il est essentiel d'ouvrir les robinets du bloc très lentement et de relâcher la pression à l'aide du deuxième étage jusqu'à stabilisation de la valeur, pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.

Accédez au menu TANK du TABLET et sélectionnez ON, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'autres sondes dans un rayon de 2 mètres.

Entrez dans le sous-menu suivant et appuyez sur PRG. Vérifiez que l'ID de la sonde apparaît à l'écran, accompagné de la valeur de la pression en bar du bloc relié. Sélectionnez YES pour terminer l'appairage de l'ordinateur et de la sonde. L'écran identifie le mélange actuel (MIX1, MIX2 ou MIX3) et affiche l'ID de la sonde (compris entre 1 et 2047) ainsi que la pression mesurée en bar. Si plusieurs mélanges (MIX1) ont été définis, répétez la procédure pour chaque sonde.




Planificateur (PLANNER)

Lorsque vous entrez dans ce réglage, c'est d'abord le réglage de profondeur qui clignote. Celle-ci peut être modifiée à l'aide des boutons L et R. Appuyez sur le bouton R pendant plus de 2 secondes pour pouvoir régler le temps en surface.

Vous ne pouvez pas indiquer de profondeur qui soit plus grande que ce qui est autorisé par la MOD pour le mélange gazeux choisi (affichée en bas de l'écran).

Les données d'entrée (mélange, ppO₂ max, niveau de prudence) sont indiquées dans les divers sous-menus (mélange « MIX », réglages plongée « DIVE SET ») et sont utilisés pour calculer la limite de plongée sans décompression NDL.



Alarmes (ALARMS)

• ATTENTION !

Le Tablet vous autorise à supprimer les alarmes sonores. Cependant, nous vous recommandons de ne faire ce choix qu'après mûre réflexion et en pleine conscience des conséquences. Les alarmes sonores sont un avertissement important pour les infractions et erreurs de comportement qui pourraient se produire au cours de la plongée et qui pourraient provoquer des accidents, y compris graves.

Toutes les alarmes sonores peuvent être activées (ON) ou désactivées (OFF) à l'aide des boutons L et R, et confirmées par une pression prolongée sur le bouton R.


• ATTENTION !

Excepté dans des situations particulières, nous ne conseillons pas de désactiver les alarmes sonores.

DECO VLT : infraction de palier de décompression signalée par le Tablet.

MOD VLT : infraction de profondeur limite d'utilisation autorisée pour le mélange gazeux en cours.

ASC SPD : alarme de vitesse de remontée excessive.



Affichage

NIVEAU DE LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE (BKL LEV) : niveaux entre 1 et 3 (si vous choisissez 0, le rétroéclairage est éteint)

BKL TIME : durée du rétroéclairage en secondes en mode AUTO, réglable de 2" à 10".

BKL MODE : 3 modes :

AUTO : si vous choisissez cette option, le rétroéclairage reste allumé pendant le temps présélectionné.

MAN : le rétroéclairage est activé et éteint par une pression longue manuelle sur le bouton L pendant plus de 2 secondes. En mode montre, le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 600 secondes.


DIVE : si cette option est choisie, le rétroéclairage s'active automatiquement lorsque la plongée commence, et reste allumé pendant toute sa durée.

• ATTENTION !

une utilisation intense du rétroéclairage consomme plus rapidement l'énergie de la pile, qui ne durera donc pas aussi longtemps.

CONTRAST : 5 niveaux de contraste d'affichage peuvent être choisis.

Vous pouvez choisir chacun de ces modes à l'aide des boutons L (+) et R (-), et confirmer par une pression prolongée du bouton R, qui vous amène à la sélection suivante. Appuyer à la fois sur L et sur R ramène à l'écran principal.



Réglages du système (SYS SET)

Les réglages ci-dessous sont possibles dans ce mode : heure/minute (TIME), date (DATE), deuxième fuseau horaire UTC, heure du domicile (UTC HOME), format 12/24 heures (FORMAT), unités de mesure mètres MTR ou pieds IMP (UNITS).

L'heure de référence est toujours l'heure locale UTC LOC, elle est indiquée au centre de l'écran du mode Montre, ou sur les écrans secondaires des plongées en scaphandre SCUBA/profondimètre GAUGE/apnée FREE au cours de l'immersion.


L'heure du domicile ne peut être changée qu'en modifiant la valeur du fuseau horaire « UTC HOME » dans le menu « SYS SET ».

Si « UTC LOC » et « UTC HOME » sont identiques, une seule valeur s'affiche sur l'écran du mode Montre.

Si les deux paramètres sont différents, l'heure locale LOCAL s'affiche au centre de l'écran (la date indiquée se rapporte à cette heure), alors que l'heure du domicile HOME s'affiche en bas à droite.


Si la date de chacune des deux heures est différente, celle qui découle de l'heure du domicile HOME s'affiche en bas à droite : « +1 / -1 ».

Vous pouvez choisir chacun de ces modes à l'aide des boutons L (+) et R (-), et confirmer par une pression prolongée du bouton R, qui vous amène à la sélection suivante. Appuyer à la fois sur L et sur R ramène à l'écran principal.




Mode PC

Pour connecter votre Tablet à un PC ou un Mac et l'associer au logiciel SeacSync pour télécharger vos données, vous devez définir ce mode sur le Tablet avant de le connecter à l'ordinateur via Bluetooth ou à l'aide du câble USB spécialement conçu (en option).



USB ready
BLE advertising




USB ready
BLE pairing, 6 digit passkey



USB ready
BLE connected

Mode INFO

L'écran Info affiche : le nom du modèle, le numéro de série (qui est également gravé au laser sur le dos du boîtier), et la version installée du micrologiciel.



Réinitialisation (RESET)

La réinitialisation des tissus et des réglages de l'utilisateur est une procédure risquée, surtout si le plongeur effectue des plongées successives. Par conséquent, vous devrez confirmer deux fois avant qu'une réinitialisation ne soit effectuée :

Indiquez un code de sécurité à quatre chiffres. Le code de sécurité est **5555**.

Indiquez individuellement chacun des 4 chiffres, à l'aide des boutons L (+) et R (-), puis confirmez par une pression prolongée sur le bouton R.

Si le code indiqué est valide, avant d'effectuer la réinitialisation, vous devrez confirmer l'opération par une pression sur le bouton correspondant ci-dessous.

Si celle-ci est réussie, le message « RESET DONE » s'affiche.

• ATTENTION !


Sur l'écran de la montre, le symbole « **WARNING** » s'affiche en bas à gauche pour alerter le plongeur et lui rappeler que l'ordinateur a été réinitialisé. Ce symbole disparaîtra après la prochaine plongée en mode SCUBA, GAUGE ou FREE.

▪ **ATTENTION ! DANGER !**

Ne réinitialisez la saturation des tissus EN AUCUN CAS si l'appareil doit être utilisé par la même personne !

Cela pourrait provoquer des accidents, y compris mortels.

Les tissus ne peuvent être réinitialisés que si le Tablet va être utilisé par une personne qui n'a pas plongé au cours des 48 heures qui précèdent.




Mode usine (OFF)

Le « Mode usine » est une fonction spéciale permettant de réduire la consommation d'énergie au minimum, et d'économiser la pile aussi longtemps que possible.

L'ordinateur sera sur « Off » mais conservera tous les réglages, les données et les calculs de temps en mémoire.

Depuis l'écran « OFF », une pression sur le bouton L fera s'afficher le mot « EXECUTE ». À partir de là, vous pouvez confirmer votre choix d'éteindre votre Tablet (OFF) par une pression sur le bouton R (YES, oui), ou changer d'avis en appuyant sur le bouton L (NO, non).

Pour sortir du mode Usine et réactiver le Tablet, appuyez simultanément sur les boutons L et R.



PLAGE DES RÉGLAGES UTILISATEUR

MENU	PARAMÈTRE	PLAGE	PAR DÉFAUT	UNITÉ	NOTES
MIX	MIX 1 O ₂ %	21-99	21	%	
	MIX 1 PPO ₂	1,20-1,60	1,40	bar	
	MIX 2 O ₂ %	21-99	50	%	
	MIX 2 PPO ₂	1,20-1,60	1,60	bar	
	MIX 2 ON/OFF	ON/OFF	OFF		
	MIX 3 O ₂ %	21-99	50	%	
	MIX 3 PPO ₂	1,20-1,60	1,60	bar	
	MIX 3 ON/OFF	ON/OFF	OFF		
MENU	PARAMÈTRE	PLAGE	PAR DÉFAUT	UNITÉ	NOTES
DIVE SET	MODE	SCUBA/ GAUGE/ FREE/OFF	SCUBA		
	SFT LEVEL	0-5	0		Niveau de prudence de l'ALGORITHME
	S.S. TIME	0-5	3	Min	
	S.S. DPT	3-6	5	m/ft	
	DEEP STP	ON/OFF	OFF		
	WATER	SALT/FRESH	SALT		
MENU	PARAMÈTRE	PLAGE	PAR DÉFAUT	UNITÉ	NOTES
ALARMS	DECO VLT	ON/OFF	ON		Infraction de palier de décompression
	MOD VLT	ON/OFF	ON		Infraction de profondeur limite d'utilisation pour le mélange respiré
	ASC SPD	ON/OFF	ON		Infraction de vitesse de remontée

MENU	PARAMÈTRE	PLAGE	PAR DÉFAUT	UNITÉ	NOTES
DISPLAY	BKL LEV	0-3	3		
	BKL TIME	2-10	3	Secondes	
	BKL MODE	AUTO/MAN/ DIVE	AUTO		
	CONTRAST	0-5	0		
MENU	PARAMÈTRE	PLAGE	PAR DÉFAUT	UNITÉ	NOTES
SYS SET	TIME	-	-		
	DATE	-	-		
	UTC LOC	-12:00 / +14:00	+1:00		Fuseau horaire Paris
	UTC HOME	-12:00 / +14:00	+1:00		Fuseau horaire Paris
	FORMAT	24/12	24		
	UNITS	METRIC/IMP	METRIC		

LE TABLET AU COURS DE LA PLONGÉE

- **ATTENTION !**

Ce manuel ne remplace PAS une formation adaptée !

- **ATTENTION !**

Avant de plonger, vérifiez toujours que le mode Plongée a été correctement paramétré pour la plongée que vous vous apprêtez à commencer (SCUBA-OC, GAUGE ou FREE) en appuyant sur le bouton R depuis le mode Montre, et en vérifiant que l'icône qui s'affiche tout en haut est correcte, si ce n'est pas le cas vous pouvez faire une sélection dans « DIVESET ».

- **ATTENTION !**

Cette vérification est importante, parce que si vous commencez une plongée dans un mode erroné (par exemple Apnée FREE au lieu de OC-SCUBA), vous n'avez pas des informations correctes et cela peut compromettre votre sécurité si vous continuez la plongée, et même si vous revenez immédiatement en surface vous devrez attendre la durée prévue pour terminer la plongée, c'est-à-dire 10 minutes en modes SCUBA ou GAUGE et 15 minutes en mode FREE.

Si vous ne passez pas manuellement en mode Plongée par une pression sur le bouton R à partir du mode Montre, le Tablet passe automatiquement en mode Plongée lorsque vous descendez au-delà de 1,5 mètre, sauf si MODE est configuré sur OFF.

PLONGÉE EN MODE SCUBA (OC)

- **ATTENTION !**

Ce manuel ne remplace PAS une formation adaptée !


- **ATTENTION !**

Ne plongez pas si la pile du Tablet est faiblement chargée, c'est-à-dire si seul le segment 1 est visible : Ligne extérieure de la pile ==> le niveau de la pile est inférieur à la charge minimale.

Lorsque seul le premier bloc est visible, cela signifie une charge de pile faible.




1. Plongée sans décompression NDL

Écran 1	Données affichées :
<p>32: 25.8 m 8: 21 % 25.8 m</p>	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps restant sans décompression NDL</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – profondeur maximale atteinte</p>
<p>32: 25.8 m 8: 21 % 185 bar</p>	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps restant sans décompression NDL</p> <p>Pourcentage d'oxygène du mélange actuel - Pression du bloc</p>
<p>32: 25.8 m 8: 21 % 0.75</p>	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps restant sans décompression NDL</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – ppO₂</p>
<p>32: 25.8 m 8: 21.8 °C 20.7 m</p>	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps restant sans décompression NDL</p> <p>Température actuelle – profondeur moyenne</p>
Écran 5	

	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps restant sans décompression NDL</p> <p>Valeur CNS O₂ % (niveau de toxicité de l'O₂ sur le système nerveux central (SNC)) - Heure actuelle</p>
--	--

2. Palier profond

Si vous avez activé la fonction de palier profond DEEP STOP, celui-ci sera affiché 5 m avant la profondeur réelle à laquelle il sera requis, sur la ligne centrale de l'affichage, et il disparaîtra (si vous ne l'avez pas effectué) 5 m après la profondeur requise.

Écran DS 1	Données affichées :
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier profond – durée du palier profond</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – profondeur maximale atteinte</p>
Écran DS 2	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier profond – durée du palier profond</p> <p>Pourcentage d'oxygène du mélange actuel - Pression du bloc</p>
Écran DS 3	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier profond – durée du palier profond</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – ppO₂</p>
Écran DS 4	

	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier profond – durée du palier profond</p> <p>Température actuelle – profondeur moyenne</p>
<p>Écran DS 5</p>	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier profond – durée du palier profond</p> <p>Valeur CNS O₂ % (niveau de toxicité de l'O₂ sur le système nerveux central (SNC)) - Heure actuelle</p>

3. Palier de sécurité

Si un palier de sécurité a été déterminé (ce qui est recommandé), il sera affiché au centre de l'écran de l'ordinateur au cours de la remontée, en commençant à une profondeur de 9 m. Le palier de sécurité est omis automatiquement lorsque la plongée nécessite une phase de décompression.

<p>Écran SS 1</p>	<p>Données affichées :</p>
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier de sécurité – durée du palier de sécurité</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – profondeur maximale atteinte</p>
<p>Écran SS 2</p>	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier de sécurité – durée du palier de sécurité</p> <p>Pourcentage d'oxygène du mélange actuel - Pression du bloc</p>
<p>Écran SS 3</p>	

	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier de sécurité – durée du palier de sécurité</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – ppO_2</p>
<p>Écran SS 4</p>	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier de sécurité – durée du palier de sécurité</p> <p>Température actuelle – profondeur moyenne</p>
<p>Écran SS 5</p>	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Profondeur du palier de sécurité – durée du palier de sécurité</p> <p>Valeur CNS O_2 % (niveau de toxicité de l'O_2 sur le système nerveux central (SNC)) - Heure actuelle</p>

4. Plongée avec DÉCO


Écran 1	Données affichées :
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>TTS (temps total de la remontée) – profondeur du premier palier – durée de DÉCO du premier palier</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – profondeur maximale atteinte</p>
Écran 2	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>TTS (temps total de la remontée) – profondeur du premier palier – durée de DÉCO du premier palier</p> <p>Pourcentage en oxygène du mélange actuel – ppO₂</p>
Écran 3	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>TTS (temps total de la remontée) – profondeur du premier palier – durée de DÉCO du premier palier</p> <p>Température actuelle – profondeur moyenne</p>
Écran 4	
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>TTS (temps total de la remontée) – profondeur du premier palier – durée de DÉCO du premier palier</p> <p>Valeur CNS O₂ % (niveau de toxicité de l'O₂ sur le système nerveux central (SNC)) - Heure actuelle</p>

5. Changement de mélange au cours de la plongée

Si un deuxième et un troisième mélanges sont aussi paramétrés en plus du mélange de fond, le Tablet va alerter l'utilisateur au moment le plus adéquat pour faire le changement, en faisant clignoter le % de O₂ en bas à gauche de l'écran principal de plongée.

Pour confirmer le changement de mélange, choisissez YES (oui) par une pression sur le bouton R. Pour rejeter le changement de mélange, choisissez NO (non) par une pression sur le bouton L.

Une fois que la modification est effectuée, le nouveau mélange s'affiche dans le coin en bas à gauche.



PLONGÉE EN MODE PROFONDIMÈTRE GAUGE


• ATTENTION !

Ce manuel ne remplace PAS une formation adaptée !

• ATTENTION !

Une formation adéquate est nécessaire pour utiliser le Tablet en mode profondimètre GAUGE.

En mode profondimètre GAUGE, le Tablet ne calcule ni les limites de plongée sans décompression NDL, ni la décompression. Seules les informations suivantes sont disponibles sur les trois écrans :



	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Chronomètre</p> <p>Température – profondeur maximale atteinte pendant la plongée en cours</p>
	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Chronomètre</p> <p>Température – profondeur moyenne</p>

	Durée de la plongée – profondeur actuelle Chronomètre Température – heure actuelle
--	--

PLONGÉE EN MODE APNÉE FREE

• ATTENTION !


Ce manuel ne remplace PAS une formation adaptée !

• ATTENTION !

Pour des raisons de sécurité, le mode apnée FREE ne peut pas être sélectionné tant qu'au moins 12 heures ne se sont pas écoulées depuis la plongée la plus récente en mode circuit ouvert OC ou profondimètre GAUGE.

En mode apnée FREE, le Tablet offre toutes les informations dont un apnéiste a besoin. Le Tablet n'indique pas le temps minimum de récupération suggéré entre une plongée et la suivante.

Les informations sont présentées sur deux écrans, comme suit :



	Durée de la plongée – profondeur actuelle Temps en surface, le chronomètre se lance dès que la plongée commence Température – profondeur maximale atteinte pendant la plongée en cours
--	--

	<p>Durée de la plongée – profondeur actuelle</p> <p>Temps en surface, le chronomètre se lance dès que la plongée commence</p> <p>Température – heure actuelle</p>
--	---

APRÈS LA PLONGÉE

Après une plongée en mode SCUBA ou GAUGE, l'ordinateur reste sur l'écran de ce mode pendant 10 minutes après avoir fait surface, et vous ne pourrez par conséquent pas accéder au menu et au sous-menu.

Après une plongée en mode FREE, l'ordinateur reste sur l'écran de ce mode pendant 15 minutes après avoir fait surface, et vous ne pourrez par conséquent pas accéder au menu et au sous-menu.

Après une plongée en mode SCUBA ou GAUGE, le mode apnée FREE ne peut pas être activé pendant une période de 12 heures.

Après une plongée en mode profondimètre GAUGE, du fait que la saturation des tissus est calculée d'après le mélange n° 1, le mode plongée SCUBA est disponible.

Après une plongée en mode profondimètre GAUGE, la désaturation et la durée d'interdiction de vol sont mises à jour avec les nouvelles données de saturation des tissus. En particulier, la durée d'interdiction de vol est réglée sur 24 heures, comme précaution et par sécurité, quel que soit le type de profil qui a été suivi.

Après une plongée en mode apnée FREE, la désaturation résiduelle et la durée d'interdiction de vol, si elles existaient avant la plongée en mode apnée FREE, resteront inchangées.

Temps de désaturation

Le temps de désaturation des tissus est calculé immédiatement à la fin de la plongée.

Il est défini comme la durée nécessaire à la pression d'azote inerte pour s'abaisser au-dessous de la pression partielle d'azote (ppN_2) respirée, augmentée d'un facteur de tolérance.

Tous les calculs se rapportent à la pression atmosphérique mesurée à la fin de la plongée.

NOTE : Lors de l'utilisation du protocole du DAN pour calculer la durée d'interdiction de vol, pour certains profils de plongée il est probable que celui-ci sera plus long que la durée de désaturation, ce qui peut ne pas paraître cohérent. Ceci est dû au fait que la durée d'interdiction de vol dérive d'un protocole et n'est pas un calcul mathématique exact. Par conséquent, afin d'éviter de générer une confusion pour l'utilisateur final, si la durée d'interdiction de vol calculée à la fin de la plongée est plus longue que la durée de la désaturation, l'algorithme corrige la durée de désaturation pour qu'elle s'aligne avec la durée d'interdiction de vol. Ce calcul est destiné à parvenir à un niveau de sécurité plus élevé.

Durée d'interdiction de vol

Suivant le protocole du DAN, la durée d'interdiction de vol est calculée d'après les règles suivantes (Revised Flying After Diving Guidelines for Recreational Diving – mai 2002) :

- 12 heures pour une plongée unique (pas de plongée dans les 48 heures précédentes), dans les limites du temps autorisé sans décompression.
- 18 heures pour des plongées successives sans décompression le même jour ou sur plusieurs jours.
- 24 heures pour des plongées successives avec décompression le même jour ou sur plusieurs jours.

Du fait que les scénarii étudiés sont limités, et puisque l'ordinateur de plongée vous permet d'évaluer précisément la saturation de chacun des tissus, la stratégie suivante sera adoptée, afin de maximiser la sécurité :

- La durée d'interdiction de vol est calculée d'après l'algorithme de Bühlmann.
- Si la durée calculée est inférieure au temps indiqué par le protocole du DAN, alors la durée obtenue est celle du protocole du DAN.
- Si la durée calculée est supérieur au temps indiqué par le protocole du DAN, alors la durée obtenue est celle calculée par l'algorithme de Bühlmann.

La méthode de calcul suivant l'algorithme de Bühlmann utilise 0,550 bar comme pression en cabine. C'est la pression minimale enregistrée en cabine d'un vol commercial.

Cas spécifiques :

1. Si vous n'avez pas effectué de plongée, de quelque sorte que ce soit, dans les 48 heures précédentes :
 - a. Si vous effectuez une plongée en mode profondimètre GAUGE, la durée d'interdiction de vol sera de 24 heures.
 - b. Si vous effectuez une plongée en mode apnée FREE, la durée d'interdiction de vol ne sera pas calculée.

2. Si vous effectuez une plongée en mode SCUBA (quelle qu'elle soit) :
 - a. Si vous effectuez une autre plongée en mode profondimètre GAUGE avant l'expiration de la durée d'interdiction de vol, après la plongée en mode profondimètre GAUGE la durée d'interdiction de vol sera de 24 heures.

Carnet de plongée

La mémoire de l'appareil, conçue pour enregistrer les données des plongées en mode plongée SCUBA/profondimètre GAUGE/apnée FREE est limitée à :

- environ 40 heures (modes plongée SCUBA et profondimètre GAUGE). Intervalle d'échantillonnage 5 secondes.
- environ 18 heures (mode Free). Intervalle d'échantillonnage 2 secondes.


Si la mémoire est totalement pleine, les plongées les plus anciennes seront supprimées pour faire de la place pour les nouvelles.

Le symbole d'alarme sera affiché :

- 1) Si avant une plongée dans un mode quelconque, une réinitialisation a été effectuée.
- 2) Si une infraction de décompression s'est produite au cours d'une plongée en mode SCUBA.

Affichage du carnet - plongée mode SCUBA (OC)	
	<p>Mode de plongée (SCUBA/OC) Durée de la plongée - profondeur maximale</p> <p>Date - nombre de plongées en mémoire - heure de la plongée</p> <p>Température ou O₂ % sur l'écran 2 - profondeur moyenne</p>
Affichage du carnet - plongée mode profondimètre GAUGE	
	<p>Mode de plongée (GAUGE) Durée de la plongée - profondeur maximale</p> <p>Date - nombre de plongées en mémoire - heure de la plongée</p> <p>Température - profondeur moyenne</p>

Affichage du carnet - plongée mode apnée FREE



Mode de plongée (FREE)
 Durée de la plongée - profondeur maximale

Date - nombre de plongées en mémoire - heure de la plongée

Température - profondeur moyenne

Raccorder votre ordinateur Tablet à un PC ou un Mac

Vous pouvez connecter votre TABLET sur votre PC ou Mac à l'aide du programme SeacSync (disponible sur www.seacsub.com) pour télécharger vos plongées de deux façons : via Bluetooth ou à l'aide d'un câble relié au port USB (en option).

Réglez le menu Tablet sur PC et confirmez en appuyant sur le bouton gauche. Lancez le programme SeacSync sur votre PC ou votre Mac et, dans le menu, choisissez de vous connecter via Bluetooth ou USB. Pour le Bluetooth, suivez les instructions fournies dans la fenêtre du programme SeacSync. L'écran du Tablet passe de la recherche du Bluetooth à l'appairage, puis à la connexion. Pour la connexion USB, connectez d'abord le Tablet à votre PC ou Mac à l'aide du câble en option (vendu séparément) et suivez les instructions qui s'affichent. L'écran du Tablet affiche USB on.

<p>PC 0:0:0 USB ON BLE ADV 0:0:0</p>	<p>Connexion USB prête Visible en tant que dispositif Bluetooth</p>
<p>PC 0:0:0 USB ON BLE 777563 0:0:0</p>	<p>Connexion USB prête Bluetooth en cours d'appairage. Le code d'accès est composé de 6 chiffres.</p>
<p>PC 0:0:0 USB ON BLE CON 0:0:0</p>	<p>Connexion USB prête Connexion Bluetooth établie</p>

REEMPLACEMENT DE LA PILE

• ATTENTION !

Les piles doivent toujours être remplacées par un centre agréé SEAC, car il s'agit d'une opération délicate présentant une forte probabilité d'inondation du Tablet si elle était effectuée par une personne non experte.

SEAC décline toute responsabilité pour les problèmes découlant du remplacement de la pile.

• ATTENTION !

Lors du remplacement de la pile CR2450, il est judicieux de remplacer également le joint d'étanchéité du bouchon de la pile par un joint d'étanchéité original SEAC.

- a) Dévissez entièrement et retirez les deux vis du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis à tournevis tête Phillips modèle PH 00.
- b) Insérez un petit tournevis à tête plate dans l'ouverture spécifique située sur le fond du bouchon pour soulever le bord.
- c) Si nécessaire, utilisez un petit tournevis à tête plate pour extraire la batterie de son logement et la retirer.
- d) Insérez la nouvelle pile en l'enclenchant dans son boîtier et en vous assurant que le pôle « + » est placé vers l'extérieur.
- e) Retirez l'ancien joint d'étanchéité du boîtier dans le couvercle en métal et remplacez-le par un nouveau. Assurez-vous que le joint torique n'est pas endommagé, et une fois inséré, assurez-vous qu'il n'est tordu nulle part.
- f) Placez le couvercle sur le boîtier du Tablet et enfoncez-le avec une pression uniforme vers le bas. Assurez-vous que la zone entourant les vis est au même niveau que le boîtier.
- g) Maintenez le couvercle enfoncé sur le boîtier du Tablet tout en remettant les deux vis en place. Bien que les deux vis soient vissées à travers des inserts métalliques fixés dans le boîtier, il est recommandé de ne pas les serrer avec une force excessive afin de réduire le risque de dénudage. Le couple de serrage recommandé est de 12 Ncm. Le joint étanche du compartiment de la pile est radial, de sorte que serrer les vis du compartiment avec une force excessive n'est pas nécessaire.

NOTE

Ne rejetez pas les piles usagées dans la nature ni avec les déchets ordinaires; nous recommandons de faire appel à un service spécial d'élimination des piles et batteries.

NUMÉRO DE SÉRIE DU TABLET

Le numéro de série du Tablet est gravé à l'arrière du boîtier, et il peut également être visualisé grâce à la fonction « INFO », ainsi que la version installée du microprogramme.

CERTIFICATION CE

Le Tablet est conforme aux normes CE.

S'il est associé à une sonde LED TANK PROBE utilisée comme manomètre, il est considéré comme un dispositif de catégorie III tel que défini par le Règlement européen 2016/425, et est conforme aux spécifications énoncées dans la norme européenne harmonisée EN 250/2014 pour une utilisation avec de l'air. Il est également conforme aux spécifications établies par la norme européenne harmonisée EN 13949:2003 pour l'utilisation de mélanges enrichis en oxygène (Nitrox/O₂). Le manomètre décrit dans ces instructions a été soumis à la procédure de certification CE pour une profondeur maximale de 50 m par l'organisme notifié n.0474 - RINA, via Corsica 12, 16128, Genoa.

SOINS ET ENTRETIEN

- Gardez votre ordinateur propre et sec. N'exposez pas l'ordinateur aux agents chimiques, y compris l'alcool. N'utilisez que de l'eau douce pour nettoyer votre ordinateur, et retirez tous les dépôts salins. Laissez l'ordinateur sécher naturellement, ne projetez pas d'air chaud ou froid. Un jet d'air comprimé qui atteindrait le capteur de pression pourrait l'endommager de manière irréversible.
- N'exposez pas l'ordinateur à la lumière solaire directe ou à des sources de chaleur supérieures à 50 °C. Rangez-le dans un endroit frais (5 °C à 25 °C) et sec.
- Ne placez pas l'ordinateur dans une chambre hyperbare.

Cet ordinateur est conçu pour une précision de lecture de +/- 2 %. Le niveau de précision requis par les normes européennes est de +/- 3,5 %.

Les normes européennes exigent également que l'appareil soit vérifié périodiquement afin de surveiller la précision de ses mesures de profondeur et de temps.

- La garantie sera annulée si l'ordinateur est ouvert par une personne n'appartenant pas à un centre d'entretien agréé.

- Le produit est fabriqué pour résister à une utilisation dans l'eau de mer, mais il doit être rincé à l'eau douce et ne pas être exposé à la lumière solaire directe ou à des sources de chaleur pour le sécher.
- Vérifiez qu'il ne reste pas de traces d'humidité à l'intérieur de l'écran.
- N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'ordinateur vous-même. Contactez toujours un centre d'entretien agréé ou SEAC directement.
- **ATTENTION !**
Si vous observez des signes d'humidité à l'intérieur du verre minéral, le Tablet doit être apporté sans délai à un centre agréé SEAC.
- **ATTENTION !**
Le verre minéral est sujet à d'éventuelles rayures résultant d'un usage inadapté.
- **ATTENTION !**
N'utilisez pas de jet d'air comprimé pour sécher ou nettoyer le Tablet. Cela pourrait endommager le capteur de pression.
- **ATTENTION !**
N'UTILISEZ PAS de solvants pour nettoyer le produit. N'utilisez que de l'eau courante

MARQUAGE

Les inscriptions sur l'appareil sont les suivantes :

- Nom du produit et de son fabricant
- Numéro de série
- CE : conformité aux règlements européens
- ID FCC

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie est d'une durée de deux (2) ans pour un utilisateur final non professionnel, en accord avec les règlements européens actuels.

Pour demander une prise en charge sous garantie, vous devez présenter une copie de votre preuve d'achat sur demande.

SEAC garantit le bon fonctionnement de ses produits comme indiqué dans ce document.

La garantie décrite ici peut être mise en œuvre en accord avec les conditions et limites indiquées ci-après :

1. La garantie court pour une durée de deux (2) ans à compter de la date d'achat du produit auprès d'un revendeur agréé SEAC. Aucune formalité préalable ou ultérieure n'est nécessaire pour la valider.
2. La garantie s'appliquera uniquement à l'acheteur d'origine du produit auprès d'un revendeur agréé SEAC. La garantie est strictement individuelle, elle n'est pas transférable à une tierce partie sauf si cela a été préalablement et explicitement autorisé par SEAC.
3. La garantie couvre tous les dommages survenus à l'appareil et provoqués par des défaillances résultant de défauts de fabrication. Chaque appareil est testé dans une chambre hyperbare avant d'être mis en vente.

La garantie couvre les défauts de fonctionnement résultant de :

- Défauts intrinsèques causés par l'utilisation de matériaux considérés comme inappropriés.
 - Des erreurs évidentes de conception, de fabrication ou de montage du produit ou de ses composants
 - Instructions et recommandations d'utilisation incorrectes ou inadéquates
4. Toute réparation, modification, transformation, réglage ou toute altération ayant été effectuée sur le produit fini ou sur certaines de ses pièces, qui n'a pas été autorisée préalablement par SEAC ou qui a été effectuée par du personnel non agréé annule automatiquement et immédiatement la garantie.
 5. La garantie vous donne le droit à l'assistance et à la réparation gratuite dans le meilleur délai possible, ou à faire remplacer totalement le produit (à l'entière discrétion de SEAC) ou ses pièces si SEAC reconnaît un défaut lié au fonctionnement comme décrit spécifiquement au point 3 ci-dessus.
 6. La garantie peut être mise en œuvre en renvoyant à SEAC le produit supposé défectueux. L'intermédiaire dans cette opération doit être le revendeur agréé SEAC chez qui le produit a été acheté. Si cela n'est pas possible, et seulement sur acceptation de la part de SEAC, le client peut être autorisé par SEAC à renvoyer le produit défectueux à tout autre distributeur SEAC ou directement à SEAC.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat telle que la copie du ticket de caisse ou de la facture (ou de toute autre preuve fiscale indiquant le nom du revendeur SEAC chez qui le produit a été acheté ainsi que la date d'achat).

Si SEAC reçoit un produit qui :

- n'est pas accompagné d'une preuve d'achat mentionnant les indications ci-dessus ;
- est dans un état tel qu'il entraîne la fin de la garantie en accord avec les termes du point 4 ci-dessus ;
- comporte des défauts résultant de causes externes et autres que celles mentionnées spécifiquement au point 3 ci-dessus ;
- a été utilisé de façon inadéquate et/ou pour des usages autres que ceux pour lesquels il a été conçu
- a été clairement endommagé ou détérioré par une utilisation intensive ou par une usure normale

SEAC ne fera aucun examen du produit, et en avisera l'expéditeur/le distributeur agréé.

Si l'expéditeur veut tout de même que les opérations de réparation soient effectuées, une demande à cet effet devra être envoyée, dans laquelle il/elle exprime clairement le fait qu'il accepte de supporter les frais relatifs à cette opération (main-d'œuvre, pièces détachées si besoin, frais d'envoi).

Sinon, SEAC retournera le produit aux frais et aux risques du destinataire.

La garantie exclut toujours les défauts et imperfections qui résultent :

- Dommages causés par une infiltration d'eau résultant d'une utilisation incorrecte; par exemple, joints d'étanchéité sales, endommagés ou mal montés à la suite du remplacement de la pile, fermeture incorrecte du compartiment de la pile, etc.
- Rupture ou rayure du boîtier, du verre ou du bracelet à la suite d'impacts importants.
- Dommages résultant d'une exposition excessive à des températures trop élevées ou trop basses.
- Dommages causés par l'usage d'air comprimé pour sécher et/ou nettoyer l'ordinateur de plongée.
- Utilisation inadaptée ou contraintes excessives.
- Non-respect des instructions d'utilisation.
- Facteurs externes, tels que des dommages dus au transport, de coups ou de chutes, de phénomènes atmosphériques, de phénomènes naturels ou d'agents chimiques
- Personnes non agréées ayant effectué des opérations d'entretien, des réparations ou ayant ouvert l'appareil

- Tests de pression effectués hors de l'eau
- Accidents au cours de la plongée
- Utilisation autre que celles prévues pour le produit, ou autre que celles indiquées dans le manuel d'instructions La garantie ne couvre pas un épuisement de la pile.

Les réparations ou les remplacements effectués au cours de la période de garantie n'impliquent pas un droit à une extension de ladite garantie.

DÉCLARATION CE

Modèle : Ordinateur de plongée Tablet

Bluetooth (émission et réception) :

Gamme de fréquences : 2 402-2480 MHz

Puissance d'émission RF : 6 dBm max.

Fabricant :

Latitude Limited

7/F, Southeast Industrial Building, 611-619 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.,
Hong Kong

Avertissement de la FCC :

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est en conformité avec la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.

REMARQUE IMPORTANTE :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement donné. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

SEAC

sea is calling



Headquarter: **SEACSUB S.p.a.**
Via D. Norero, 29 - San Colombano Certenoli (GE)
16040 - Italy
Phone +39 0185 356301 - Fax +39 0185 356300
www.seacsub.com - seacsub@seacsub.com

U.S.A. Branch: **SEAC USA Corp.**
7855 NW 12th Street, Suite 211 - Miami, FL 33126 - USA
Phone +1 786 580 3695
seac.usa@seacusa.com